

FIXADAPTER CEE7/VII 3POL - SEV TYP 12
ADAPTATEUR CEE7/VII 3POL - SEV TYPE 12
ADATTATORE CEE7/VII 3POL - SEV TIPO 12

3polig, max. 10A, 250V



Montageanleitung / Instructions de montage / Istruzioni per il montaggio

Einwegmontage, zur einmaligen und festen Verbindung. Nicht wieder demontierbar!

Montage unique pour raccordement fixe. Ne peut plus se détacher sans destruction!

Adattatore mono-uso per applicazione fissa. Una volta assemblato non è più possibile rimuoverlo!

1



Stellen Sie den Fixadapter auf eine ebene Fläche.

Posez l'adaptateur sur une surface plane.

Posate l'adattatore su una superficie piana.

2



Drücken Sie den Gerätestecker bündig in den Fixadapter.

Enfoncez la fiche entièrement dans l'adaptateur.

3



Ziehen Sie den Gerätestecker aus der Einsteckhilfe.

Retirez la fiche de l'auxiliaire d'enfichage.

Togliete la spina dall'aiuto inserimento.

4



Fertig ist Ihr Stecker!

Votre fiche est prête!

La vostra spina è pronta!

Die Einsteckhilfe ist nach erfolgter Montage ein Wegwerfprodukt.

L'aide au montage est à jeter après emploi.

Il porta adattatore dopo l'assemblaggio, è da rottamare.

Die Bedienungshinweise sind unbedingt zu beachten. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Diese Informationen sind ohne Verpflichtung und Gewährleistung wiedergegeben. Ein Haftanspruch wird ausdrücklich ausgeschlossen.

Les indications d'utilisation doivent être scrupuleusement observées. Sous réserve d'erreurs et de modifications. Ces indications sont reproduites sans engagement ni garantie. Toute revendication de responsabilité est expressément exclue.

Attenersi scrupolosamente alle presenti istruzioni per l'uso. Sotto riserva d'errori e di modificazioni. Le indicazioni sono prodotte senza impegno e senza garanzia. Tutte le rivendicazioni di responsabilità e di garanzia, sono escluse.